

# MANUAL INSTALACIÓN DE ROKU TV




Encender nuestro dispositivo Roku y en el apartado de Buscar, colocar el nombre de la app Deo+tv (colocar el nombre tal cual)

Se iniciará la descarga y podemos Abrir la app




En el Roku como podemos ver ya nos muestra el ícono de la app, damos clic para abrirla



Nos abrirá la app, debemos de colocar Usuario y Contraseña

**NOTA: COLOQUE LOS DATOS TAL CUAL SE LOS ENVÍE SU PROVEEDOR, VERIFICAR LA ESCRITURA CORRECTA DE ESTOS MISMOS YA QUE SI UN DATO ESTA MAL NO DARÁ ACCESO**

Si colocamos los datos de forma correcta, nos mostrará la siguiente ventana que nos indica que se activó satisfactoriamente nuestra App, damos clic en **OK**



---

#### PARA CAMBIAR EL IDIOMA DE UNA SERIE O PELICULA:

Entramos en una película o serie, y al estar reproduciéndose damos clic en el botón de\* (ASTERISCO) en nuestro control



Nos mostrará esta ventana, nos dirigimos al apartado de **Accesibilidad e Idioma**

Al dar clic nos mostrará las siguientes opciones, damos clic en **Pista de Audio** y seleccionamos el **Lenguaje de preferencia**

---

#### MISMOS PASOS SI SE DESEAN CAMBIAR O DESACTIVAR LOS SUBTITULOS

**NOTA:** LA MAYORIA DE PELICULAS Y SERIES VIENEN EN FORMATO DUAL-AUDIO, LO CUAL PERMITE HACER EL CAMBIO, HAY ALGUNAS OTRAS QUE NO TRAEN OPCION DE AUDIO Y ÚNICAMENTE VIENEN EN ESPAÑOL O INGLÉS, ALGUNAS VIENEN ASÍ DE FORMA ORIGINAL (ES DECIR, NO HAN SIDO DOBLADAS A ESPAÑOL O INGLÉS), EN CASO DE QUE TENGAS EL CONOCIMIENTO DE QUE TU PELICULA O SERIE YA SE ENCUENTRA EN EL IDIOMA QUE BUSCAS, FAVOR DE CONTACTARTE CON TU PROVEEDOR Y REALIZARLE LA PETICIÓN.

**NOTA 2:** CANALES DE TV EN VIVO NO TRAEN OPCION DE CAMBIAR AUDIO

**CUALQUIER DUDA O DIFICULTAD AL PROBLEMA DE LA INSTALACIÓN, FAVOR DE  
COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA QUE LE BRINDE EL APOYO  
CORRESPONDIENTE**